





PANNELLO OPERATORE TOUCH SCREEN

TD570 - TD700

Manuale operatore

SOMMARIO

1 Introduzione	5			
2 Identificazione del modello	5			
3 Opzioni disponibili	5			
4 Dimensioni meccaniche ed installazione6				
5 Caratteristiche	8			
MECCANICA	8			
CONFIGURAZIONE HARDWARE STANDARD	8			
DISPLAY E LAMPADA TD570	8			
DISPLAY E LAMPADA TD700	8			
CONNESSIONI	8			
6 Collegamenti elettrici	9			
6.1 Collegamenti morsettiera M1	10			
6.2 Collegamento Ethernet	10			
6.3 Collegamenti USB	11			
6.4 Connettore COM1 RS232	13			
6.5 Connettore audio	13			
6.6 Connettore SD/MMC	14			
6.7 Connettore USB-Device	15			
6.8 Connettore ETD-EXP	15			
7 Impostazione dip-switch	17			
7.1 Impostazione dip-switch seriali	17			
7.2 Impostazione dip-switch CPU	19			
7.3 Impostazione dip-switch seriale COM1	20			
8 Connessione del terminale al PC	21			
8.1 Connessione del terminale al PC con ActiveSync	21			
8.2 Connessione del terminale tramite FTP	23			
8.3 Connessione del terminale tramite Desktop remoto	25			
9 Avvio automatico	27			
9.1 Creazione file autorun.lnk	27			
10 Installazione applicazioni	30			
11 Software e applicazioni	30			
12 Note / Aggiornamenti	32			

13	Intro	duction	33
14	Orde	ring codes	33
15	Optic	onal devices	33
16	Dime	nsions and installation	34
17	Hard	ware data	36
Me	chani	cal features	36
Sta	ndarc	I Hardware configuration	36
Dis	play a	and Lamp TD570	36
Dis	, play a	and Lamp TD700	36
Cor	necti	ons	36
18	Elect	rical wirings	37
18	8.1	Terminal block M1	38
18	8.2	Ethernet connection	38
18	8.3	USB connections	39
18	8.4	COM1 RS232 connector	40
18	8.5	Audio connector	41
18	8.6	SD/MMC connector	41
18	8.7	USB-Device connector	42
18	8.8	ETD-EXP connector for data acquisition modules	43
19	Settir	ng of dip-switches	44
1	9.1	Serial dip-switches	45
19	9.2	CPU dip-switches	46
19	9.3	COM1 dip-switches	47
20	Conr	ecting the Terminal to PC	48
2	0.1	Connection to PC by ActiveSync	48
2	0.2	Connection by FTP	50
2	0.3	Remote desktop	52
21	Auto	start of selected applications	53
2	1.1	Create autorun.lnk file	54
22	Insta	llation program	56
23	Softv	vare applications	56
24	Note	S	58

1 Introduzione

Grazie per aver scelto uno strumento Pixsys.

Il modello TD570/TD700 è un terminale grafico touch screen con microprocessore, basato sul sistema operativo Windows CE, per la supervisione ed il controllo di impianti dove è necessario l'intervento dell'operatore (HMI).

La protezione del frontale è IP54, del contenitore IP30.

2 Identificazione del modello

	PANEL TOUCH 5,7" - 640x480
1D370-AD	Power: 1224V AC/DC ±15% 50/60Hz
	PANEL TOUCH 7" - 800x480
ID700-AD	Power: 1224V AC/DC ±15% 50/60Hz

3 Opzioni disponibili

ETD884-AD	Espansione controllo cella di carico, 8 ingressi digitali, 8 uscite digitali, 2 uscite analogiche V/mA

4 Dimensioni meccaniche ed installazione







5 Caratteristiche

MECCANICA				
Pannello frontale alluminio da 8mm anodizzato opaco				

CONFIGURAZIONE HARDWARE STANDARD				
CPU ARM V4i 200 MHz				
Audio	AC '97 SoundMAX® Codec			

DISPLAY E LAMPADA TD570						
Tipo:	LCD TFT touch screen					
Dimensioni	Area attiva 5.7"					
Risoluzione	one 640 x 480					
Dimensione pixel	0.18 x 0.18 mm					
Colori	16 Milioni di colori					
Durata lampada	10000 h tipico					
Potenza lampada	1.9 W					

DISPLAY E LAMPADA TD700						
Tipo:	LCD TFT touch screen					
Dimensioni	Area attiva 7"					
Risoluzione	800 x 480					
Dimensione pixel	0.1905 x 0.1905 mm					
Colori	16 Milioni di colori					
Durata lampada	20000 h tipico					
Potenza lampada	1.58 W					

CONNESSIONI			
Slot espansione	1 Slot espansione acquisizione dati		
Comunicazione	1 LAN (10/100), Ethernet RJ-45		
	1 RS232 opto-isolata		
	1 RS485 opto-isolata		
	1 CAN opto-isolato		
I/O Port	2 rear USB port 2.0 12 Mbits/S 150mA		
Audio	1 line Out		
Alimentazione	1224V AC/DC ±15% 50/60Hz		
Potenza assorbita	Tipica 3,7 W Massima 4,8 W		

6 Collegamenti elettrici



Benché questo strumento sia stato progettato per resistere ai più gravosi disturbi presenti in ambienti industriali è buona norma seguire la seguenti precauzioni:

- Distinguere la linea di alimentazioni da quelle di potenza.
- Evitare la vicinanza di gruppi di tele ruttori, contattori elettromagnetici, motori di grossa potenza.
- Evitare la vicinanza di gruppi di potenza in particolare se a controllo di fase.

Vista connettori TD570-AD e TD700-AD:





6.1 Collegamenti morsettiera M1

	> (J M		M1
	WEF	1	Positivo alimentazione dispositivo
		2	Massa alimentazione dispositivo
	5485 DM2	3	Rs485+ seriale opto-isolata
		4	Rs485- seriale opto-isolata
	5	Massa isolata seriale	
	EXI	6	CAN H seriale opto-isolata
		7	CAN L seriale opto-isolata

6.2 Collegamento Ethernet

Connettore RJ45.



Connettore per la connessione ethernet 10/100 Base-T presente nel retro del terminale, sotto la morsettiera di alimentazione.

Permette di connettere il dispositivo alla rete locale.

Il led verde indica che è presente il "link" ovvero il dispositivo è collegato alla rete.

Il led giallo indica l'attività sulla linea, ossia la trasmissione e la ricezione dei dati.

6.3 Collegamenti USB

Sono presenti 2 connettori USB 2.0 nel dispositivo. USB1 presente sul retro del dispositivo:



USB2 presente sul frontale del dispositivo:



Il primo connettore è situato nel retro del dispositivo, in prossimità del connettore RJ45 per l'ethernet.

Il secondo è accessibile dal frontale del touch-screen, il quale è protetto da un tappo in gomma siliconica.

La presenza del connettore sul frontale permette la connettività di periferiche plug & play anche con il terminale montato su pannello. Al terminale è possibile collegare periferiche USB come tastiere, mouse, convertitori seriali, lettori di codici a barre etc.

La corrente massima erogabile sul connettore USB è di 150mA. Nel caso venga inserita una pendrive il sistema operativo assegna il nome di "Harddisk" alla prima pendrive inserita e di "Harddisk2" alla seconda pendrive inserita.

6.4 Connettore COM1 RS232

	COM1 RS232				
	1				
COM 1	2	SIN	Serial In or Receive Data		
	3	SOUT	Serial Out or Transmit Data		
	4	RS-	RS485 – (A)		
	5	GNDi	Massa isolate seriale		
	6	DSR	Data Set Ready		
	7	RTS	Request To Send		
FEMALE / FEMMINA	8				
	9	RS+	RS485 + (B)		

6.5 Connettore audio

Jack audio 3.5mm



Sul lato destro del dispositivo è presente un uscita audio stereo non amplificata su connettore standard da 3.5mm.

6.6 Connettore SD/MMC

Lettore SD/MMC tipo push-pull



Il connettore è presente sul lato superiore del dispositivo in prossimità della connettore mini-usb.

Il connettore è di tipo "push-pull", pertanto inserire la memory card fino a sentire un piccolo "click" e rilasciare (vedi figura).



Per estrarre la memory card premere la stessa fino a sentire il "click" e in seguito estrarre la memory card.

Il dispositivo è in grado di supportare le memorie in formato SD e MMC fino a 2 GB, non supporta le SD-card HC.

Il sistema operativo assegna alla memoria il nome di "StorageCard".

6.7 Connettore USB-Device

Connettore mini-USB type B



Questo connettore presente sul lato superiore del dispositivo, in prossimità del slot SD/MMC, ha la sola funzione di collegare il device a un qualsiasi PC munito di sistema operativo Windows.

6.8 Connettore ETD-EXP

Connettori per espansioni acquisizione dati:



I connettori "ETD-EXP1" "ETD-EXP2" permettono di collegare in qualsiasi momento e con estrema rapidità, una o due espansioni di acquisizione dati di tipo proprietario.

Per connettere un'espansione è sufficiente:

spegnere il dispositivo, togliendo anche l'alimentazione, inserire l'espansione nell'apposito connettore, fissare le quattro viti di fissaggio fornite con l'espansione, alimentare ed accendere il dispositivo.

Esempio di connessione ETD884-AD:



7 Impostazione dip-switch

Il TD430-AD è provvisto di alcuni dip-switch interni (accessibili dall'esterno tramite fori sul contenitore) che permettono all'utente di configurare il dispositivo al meglio delle proprie esigenze.

N.B.: Tutte le operazioni di configurazione dell'hardware, devono essere effettuate con il dispositivo spento!

7.1 Impostazione dip-switch seriali

Il primo dip-switch che andremo ad analizzare, serve per configurare l'hardware delle linee di comunicazione seriale. Il dip-switch in questione denominato "DIP1" si trova sotto la morsettiera di alimentazione "M1", pertanto per configurare il dip è necessario togliere la morsettiera ad incastro, al fine di agevolare le operazioni di settaggio.



Nella seguente tabella sono riportati i possibili settaggi del dipswitch:

Tipo ingresso	Dip- switch	Note
Disabilitato	0N 1 2 3 4	Impostazione di default,
Terminatore CAN	0N 1 2 3 4	Chiude tra linee CANH e CANL una resistenza di terminazione di 120 Ohm.
Terminatore RS485	ON 1 2 3 4	Chiude tra le linee RS485+ e RS485- una resistenza di terminazione di 330 Ohm
Polarizzazione RS485	ON 1 2 3 4	Chiude le resistenze di polarizzazione sulla linea RS485

Nel caso il dispositivo sia utilizzato con seriale RS485 con funzione di Master, andranno impostati i dip-switch come "Polarizzazione RS485".

Al contrario, se il dispositivo è utilizzato con seriale RS485 con funzione di Slave, andranno impostati i dip-switch come "Terminatore RS485".

In prossimità della morsettiera "M1" sono presenti due led di colore giallo e verde.

Il led di colore giallo indica la ricezione di dati sulla seriale RS485. Il led di colore verde indica la trasmissione di dati sulla seriale RS485, il led in questo caso si accende solo se vengono alzati (posizione di ON) i dip 3 e 4 del "DIP1", polarizzando di conseguenza la linea RS485.

7.2 Impostazione dip-switch CPU

Il secondo dip-switch presente sul dispositivo si trova nella parte posteriore bassa.



Questo dip-switch permette di abilitare/disabilitare la protezione in scrittura della memoria flash del dispositivo.

Bloccando la scrittura della memoria flash, non sarà possibile creare/salvare nuovi file.

Nella seguente tabella sono riportate le possibili configurazioni:

Tipo ingresso	Dip-switch	Note
Default	0N 1 2 3 4	Posizione di default: configurazione per TD430.
Protezione scrittura memoria Flash	0N 1 2 3 4	Alzando il "DIP2" viene protetta in scrittura la memoria Flash

N.B.: I dip "1", "3" e "4" sono direttamente collegati alla CPU del dispositivo e identificano il tipo di dispositivo in uso. Pertanto se manomessi, pregiudicheranno il corretto funzionamento del touch-screen!

7.3 Impostazione dip-switch seriale COM1

Il dip-switch denominato "DIP3" permette la selezione tra seriale di debug (da utilizzare per eventuali sviluppi software) e la seriale di sistema COM1. Entrambe le seriali escono sul connettore a 9 poli con protocollo RS232.



I dip vanno impostati nel seguente modo:

Tipo ingresso	Dip- switch	Note
Seriale RS232 COM1	ON 1 2 3 4	Seriale di sistema COM1 abilitata
Seriale RS232 debug	0N 1 2 3 4	Seriale di debug abilitata

8 Connessione del terminale al PC

8.1 Connessione del terminale al PC con ActiveSync

Il TD430 è un dispositivo basato sul sistema operativo Windows CE ed è pertanto facilmente collegabile con qualsiasi PC con il sistema operativo Windows.

Per connettere il dispositivo al PC è necessario munirsi di un cavo USB tipo A - mini USB tipo B (cod. 1620.00.082) e del programma per connessione dispositivi quale: "ActiveSync" (per Windows 2000 fino a Windows XP) o in alternativa "Centro gestione dispositivi Windows Mobile" (per Windows Vista e Windows 7). Entrambi i programmi sono scaricabili gratuitamente sul sito www.microsoft.com nell'area download.

Una volta installati i programmi sopra indicati è necessario alimentare il dispositivo, collegare il cavo usb al dispositivo e collegare l'altro capo del cavo all'usb del PC.

Seguiranno alcuni minuti di attesa in cui il PC installerà in automatico il dispositivo (questa operazione di installazione avverrà solamente alla prima connessione).

Al termine dell'installazione dei driver del dispositivo si aprirà in automatico la seguente schermata:



Windows 2000..Windows XP



Windows Vista e Windows 7

Con questi programmi il dispositivo è rilevato dal PC come una periferica di archiviazione di massa, sarà pertanto possibile esplorare i file al suo interno e trasferire file tra PC e dispositivo e viceversa.

8.2 Connessione del terminale tramite FTP

Il TD430 supporta il protocollo FTP, questo permette di trasferire file tra PC e terminale, tramite la rete.

Per accedere alle cartelle del dispositivo basterà aprire "esplora risorse" di windows (con barra degli strumenti abilitata) e digitare nella barra degli strumenti: "ftp://anonymous:anonymous@192.168.0.100".

Dove "192.168.0.100" è l'indirizzo IP del dispositivo.



Per conoscere l'indirizzo IP del dispositivo basterà fare doppio click sul simbolo della connessione di rete, presente in basso a destra nella barra di stato di Windows. Apparirà quindi una finestra in cui verranno indicate tutte le informazioni riguardanti la connessione di rete del dispositivo.

2	E٨	ACB1		ок 🗙	
My Device	IF	PInformation			
-1		_[Internet Protoco	l (TCP/IP)——]	
_ 🥑		Address Type:	Static		
Recycle Bi		IP Address:	192.168.0.100		In cu
		Subnet Mask:	255.255.255.0		JE 6.
cerdisp		Default Gateway:	192.168.0.1		
				Details	
22					
💦 Start	ΕM	ACB1		🗃 🎐 🕹 2:28 F	M 🙆 📸

Consigliamo comunque di utilizzare un programma con la funzione di client FTP per trasferire dati, in quanto più semplice e rapido da utilizzare.

Un programma, ad esempio, potrebbe essere FileZilla Client FTP, scaricabile gratuitamente da internet all'indirizzo:

http://filezilla-project.org/download.php

8.3 Connessione del terminale tramite Desktop remoto

Il dispositivo integra anche la funzione di Desktop remoto.

Per accedere a questo servizio è necessario disporre delle applicazione "cerdisp.exe",da eseguire sul dispositivo (già presente al suo interno) e "cerhost.exe" da eseguire sul PC.

La prima operazione da fare per usufruire del servizio è collegare il terminale alla rete locale, in seguito fare doppio click sull'icona "cerdisp" presente sul desktop del dispositivo.



Si aprirà quindi un finestra con la richiesta di far avviare il servizio di desktop remoto, cliccare quindi sul pulsante "Start"



Spostarsi quindi sul PC dal quale si vuole controllare il dispositivo e lanciare l'applicazione "cerhost.exe"

Si aprirà una finestra con varie opzioni, cliccare su "File" e in seguito su "Connect".

Apparirà quindi un ulteriore finestra nella quale dopo alcuni secondi sarà disponibile un elenco dei dispositivi ai quali è possibile connettersi.

le Zoom Display Tools Help	Connect
	Active target devices:
	TDxxx_8224
	OK Cancel

In seguito basterà fare un semplice doppio click sul nome del dispositivo da connettere e apparirà quindi il desktop del terminale, si potrà così avere il completo controllo del dispositivo.

9 Avvio automatico

Nel dispositivo è integrato un sistema per eseguire in automatico un applicativo prescelto.

Il sistema si basa sul creare un file di collegamento (.lnk) nel disco "Nandflash" (da questo momento chiamato root) del dispositivo nominandolo "autorun.lnk", che punti all'applicazione da eseguire all'avvio.

Il software gestisce i file autorun.Ink eseguendo da prima l'applicazione a cui fa riferimento l'autorun presente nella root del dispositivo, in seguito, se all'accensione è presente una periferica USB inserita o una scheda di memoria, andrà a "bloccare" l'applicazione in esecuzione sul dispositivo e avvierà l'applicazione a cui fa riferimento l'autorun.Ink presente nella root della periferica USB o nella root della scheda di memoria.

9.1 Creazione file autorun.lnk

N.B.: Quando una applicazione viene eseguita con il sistema dell'autorun, non viene eseguito il desktop di windows, pertanto nel caso si dovesse chiudere l'applicazione lanciata il dispositivo resterà fisso con l'ultima videata caricata.

Per eliminare l'avvio automatico dell'applicazione sarà necessario collegare il dispositivo al PC e cancellare il file "autorun.lnk", riavviando il dispositivo, si potrà accedere alla classica schermata del desktop.

Il file "autorun.lnk" si crea nel seguente modo:

Doppio click su "My device" presente sul desktop e spostarsi nella directory in cui si trova l'applicativo che si vuole seguire in automatico.



Una volta selezionato il file cliccare su "Edit" e quindi su "Copy"

<u>F</u> ile	Edit View	<u>G</u> o F <u>a</u> vo	orites 🛛 💠 🔁 主 🗙 😭 🏢 🗸 🗙
Addr	<u>U</u> ndo Delete	Ctrl+Z	
	Cu <u>t</u>	Ctrl+X	
<u> </u>	<u>C</u> opy	Ctrl+C	
Bitn	<u>P</u> aste	Ctrl+V	63 TEST_FINAL
	Paste <u>S</u> hortcu	ıt	
	Select <u>A</u> ll	Ctrl+A	
🐉 Star	rt 🖉 🗢 NandPlas	h	🔀 🍛 🕹 5:23 PM 🛛 🞯 🛗

Spostarsi quindi nella root del dispositivo (nandflash) o nella chiavetta USB (Harddisk) e cliccare su "Edit" e "Paste Shortcut". Aprire la tastiera a video e rinominare il file appena creato in "autorun"



Riavviando il dispositivo, partirà in automatico l'applicazione a cui fa riferimento il file appena creato.

10 Installazione applicazioni

Nel dispositivo TD430 è possibile installare applicazioni compatibili con Windows CE per piattaforma ARM V4i.

Normalmente queste applicazioni vengono fornite come un unico file di installazione con estensione ".cab".

Un programma di installer già presente all'interno del dispositivo, riconosce in automatico il pacchetto di installazione e guiderà l'utente passo-passo nella corretta procedura dell'applicazione.

Esiste inoltre un applicativo installer sviluppato da Pixsys che riconosce i file di installazione proprietari con estensione ".zTD".

L'applicativo e i file di installazioni sono forniti solo da Pixsys.

11 Software e applicazioni

Come già descritto il TD430 integra il sistema operativo Windows CE, questo rende il dispositivo molto simile ad un PC.

Cliccando sull'icona della tastiera presente sulla barra di stato in basso a destra è possibile fare apparire sullo schermo due tastiere virtuali una grande (selezionare "Large", consigliata per TD570 e TD700) e una più piccola (selezionare "Keyboard", consigliata per TD430).

Le applicazioni integrate nel sistema operativo sono: Microsoft Word Pad e Windows Media Player 9.

Microsoft Word Pad permette di creare e leggere file di testo direttamente sul dispositivo.

Windows Media Player 9 permette di riprodurre file audio in formato .wav e .mp3 e di riprodurre piccoli file video.

Sono inoltre integrate applicazioni aggiuntive al fine di migliorare il funzionamento del dispositivo come: cerdisp.exe , regedit.exe e VS2005tcp.exe.

L'applicazione "cerdisp.exe" come già descritto permette di collegare il dispositivo tramite desktop remoto.

L'applicativo "regedit.exe" permette di accedere alle chiavi di registro, di visualizzarle e modificarle.

N.B.: La manomissione di registri o chiavi di registro da parte di utenti non esperti può pregiudicare il corretto funzionamento del touch-screen.

In fine l'applicazione "VS2005tcp.exe" serve per connettere il dispositivo con l'ambiente di sviluppo Visual Studio 2005 per mezzo della connessione di rete Ethernet.

Tutte le applicazioni descritte sono disponibili direttamente sul desktop del dispositivo che si presenta in questo modo:



12 Note / Aggiornamenti

13 Introduction

Thanks for choosing a Pixsys device.

TD570/TD700 is a Touch-screen graphic Terminal and HMI, Windows-CE based.

Sealing of front panel according to IP54, box sealing according to IP30.

14 Ordering codes

	TOUCH PANEL 5,7" - 640x480
ID570-AD	Power supply 1224V AC/DC ±15% 50/60Hz
	TOUCH PANEL 7" - 800x480
	Power supply 1224V AC/DC ±15% 50/60Hz

15 Optional devices

ETD884-AD	Expansion module for load cells; 8 digital I/O, 2 analogue outputs V/mA

16 Dimensions and installation







17 Hardware data

Mechanical features		
Front panel dull anodized aluminium 8mm		

Standard Hardware configuration	
CPU	ARM V4i 200 MHz
Audio	AC '97 SoundMAX® Codec

Display and Lamp TD570		
Туре	LCD TFT touch screen	
Dimensions	Active area 5.7"	
Resolution	640 x 480	
Pixel dimension	0.18 x 0.18 mm	
Colors	16 millions	
Lamp life	10000 h typical	
Lamp power	1.9 W	

Display and Lamp TD700		
Туре	LCD TFT touch screen	
Dimensions	Active area 7"	
Resolution	800 x 480	
Pixel dimension	0.1905 x 0.1905 mm	
Colors	16 millions	
Lamp life	20000 h typical	
Lamp power	1.58 W	

Connections				
Expansion slot	1 data acquisition Slot			
COM ports	1 LAN (10/100), Ethernet RJ-45			
	1 RS232 opto-isolated			
	1 RS485 opto-isolated			
	1 CAN opto-isolated			
I/O Port	2 rear USB port 2.0 12 Mbits/S 150mA			
Audio	1 line Out			
Power supply	1224V AC/DC ±15% 50/60Hz			
Power consumption	Typical 3,7 W Max 4,8 W			

18 Electrical wirings



Although this device has been designed to resist noises in an industrial environment, please notice the following safety guidelines

- Separate control lines from power wires
- Avoid proximity of remote control switches, electromagnetic meters, powerful engines
- Avoid proximity of power groups, especially if phase-controlled

View of connectors on TD570-AD and TD700-AD:





18.1 Terminal block M1

		M1			
	1	Positive power supply of device			
	2	Ground power supply of device			
3 B (+) S8 TS CONS 4 A (-) S8 TS CONS 5 C	3	Rs485+ opto-isolated			
	4	Rs485+ opto-isolated			
	5	Isolated ground for serial			
	6	CAN H opto-isolated serial			
	7	CAN L opto-isolated serial			

18.2 Ethernet connection

Connector RJ45



Ethernet Connector 10/100 Base-T available on rear side of Terminal, below terminal block of power supply. It allows to connect the device to local network.

Green led indicates that link is available and device is connected to network.

Yellow led indicates that data transmission/receipt is in progress.

18.3 USB connections

The device is provided with two USB 2.0 connectors. USB1 is located on the rear side of the Terminal beside RJ45 Ethernet connector :



USB2 is located on the front panel and it is protected by a silicon cover:



The connector on front panel allows to connect plug&play peripheral devices also when the Terminal is panel-mounted.

USB Peripheral devices include keyboards, mouse, serial converters, barcode readers etc.

Max current available on USB connector is 150mA.

If using pendrives, the system will rename "Harddisk" the first inserted pendrive and "Harddisk2" the second pendrive.

18.4 COM1 RS232 connector

		COM1 RS232			
	1				
COM 1	2	SIN	Serial In or Receive Data		
FEMALE / FEMMINA	3 _{SOUT}		Serial Out or Transmit		
		3001	Data		
	4	RS-	RS485 – (A)		
	5	GNDi	Serial isolated ground		
	6	DSR	Data Set Ready		
	7	RTS	Request To Send		
	8				
	9	RS+	RS485 + (B)		

18.5 Audio connector

Audio Jack 3.5mm



A non-amplified stereo output is located on the right side of the device.

18.6 SD/MMC connector

SD/MMC reader, push-pull type



The connector is located on the upper side of the device , close to mini-usb connector. It is push-pull type, therefore enter memory card till a click is produced and release it (see diagram below).



To extract the Memory, press it until a click is produced and pull it.

The device can support SD and MMC memories up to 2GB, it does not support SD-cards HC.

The operating system identifies the memory as "StorageCard".

18.7 USB-Device connector

Mini-USB connector type B



Located on the upper side of the device beside the SD/MMC slot, it is conceived only for connection to Windows-based PC.

18.8 ETD-EXP connector for data acquisition modules

Connectors for data acquisition modules :



The "ETD-EXP1" "ETD-EXP2" connectors allow quick connection of proprietary expansion slots for data acquisition purpose. Please proceed as follows:

Switch the device off, disconnect power supply, enter the expansion slot, fix the four screws contained in the package, connect power supply and switch the device on.

Example of connection ETD884-AD:



19 Setting of dip-switches

TD570/TD700 are provided with some internal dip-switches (which may be accessed by special holes on the enclosure), allowing the user to adapt the device to specific requirements.

N.B.: Switch the device off and disconnect power supply before proceeding to any hardware setting.

19.1 Serial dip-switches

DIP1 is conceived to set the serial communication. It is placed underneath power supply terminal block, therefore the terminal block must be removed in order to get access to DIP1.



The following table shows the optional settings of this dip-switch:

Input type	Dip- switch	Notes
Desabled	0N 1 2 3 4	Default setting
CAN Termination	ON 1 2 3 4	Chiude tra linee CANH e CANL una resistenza di terminazione di 120 Ohm.
RS485 Termination	ON 1 2 3 4	Close a termination resistor 330Ohm between RS485+ and RS485-
Polarization RS485	ON 1 2 3 4	Close polarization resistors on RS485 line

If the device is used as Master RS485, the dip-switches will have to be set as "RS485 polarization".

If the device is used as Slave RS485, the dip-switches must be set as "RS485 termination".

Beside terminal block "M1" there are two signal LEDs. The yellow LED indicates that data are being received on RS485. The green LED indicates that data transmission in in progress on RS485. In this case the LED is ON only if dip 3 and 4 of DIP1 are set to ON, with consequent polarization of RS485 line.

19.2 CPU dip-switches

DIP2 is located at the bottom rear side.



This dip-switch enables/desables the protection of flash memory writing.

Preventing the writing on flash-memory it will not be possible to create/save new files. The table below provides the list of possible configurations:

Input type	Dip-switch	Notes
Default	0N 1 2 3 4	Default position: configuration for TD570/TD700.
Prevent writing on flash memory	0N 1 2 3 4	Raising "DIP2" to ON , the writing on flash memory is not allowed.

N.B.: Dips no. 1, 3 and 4 are directly connected to CPU and they identify the type of device currently used. Therefore their tampering may affect the correct operation of the Touch-screen!

19.3 COM1 dip-switches

"DIP3" dip-switch allows selection between debug serial port (to be used for software developments) and system COM1 serial port. Both serial ports are available on 9poles connector with RS232 protocol.



Dip-switches have to be selected as follow:

Input type	Dip- switch	Notes
RS232 COM1 Serial	ON 1 2 3 4	COM1 serial port enabled
RS232 debug serial	ON 1 2 3 4	Debug serial port enabled

20 Connecting the Terminal to PC

20.1 Connection to PC by ActiveSync

TD570/TD700 are relying on Windows CE operating system, therefore they can be easily connected to any Windows-based PC.

To connect the device to a PC, it is necessary to get a USB type A - mini USB type B cable (Pixsys code 1620.00.082) and the software ActiveSync (for Windows 2000 up to Windows XP) or alternatively the Windows Mobile Device Centre (for Windows Vista and Windows 7).

Both applications are available for free download at <u>www.microsoft.com</u>.

After installing the above mentioned software applications, power up the device and connect it to PC by USB cable. It will take a few minutes for the PC to automatically install the device (this will take place only at the first connection).

Once the installation of drivers will be completed, the following window will be automatically visualized:



Windows 2000..Windows XP



Windows Vista and Windows 7

By means of these software tools, the device is identified by the PC as a mass storage peripheral and this way it will be possible to explore files and transfer them from PC to device and viceversa.

20.2 Connection by FTP

TD570/TD700 support FTP protocol and this allows network files transfer between PC and Terminal.

To access the folders on the device, just open "Explorer" and type: "ftp://anonymous:anonymous@192.168.0.100" (being "192.168.0.100" the IP address of the device).



To get the IP address of the device just double-click on network icon on Windows taskbar. A screenshot containing all details about network will be displayed.

	EMACB1		ок 🗙	
My Device	IP Information			
	_[Internet Pro	tocol (TCP/IP)—		
_ 🥩	Address Type	: Static		
Recycle Bi	IP Address:	192.168.0.100		
	Subnet Mask:	255.255.255.0		LE 6.
cerdisp	Default Gatew	/ay: 192.168.0.1		
			Details	
2]	
鸄 Start	EMACB1		🗑 🥪 🕹 2:28 F	M 📝 🎰

Anyway we suggest to use an FTP client for data transfer, as this is normally simpler and quicker to use.

An example is FileZilla Client FTP, available for free download at <u>http://filezilla-project.org/download.php</u>

20.3 Remote desktop

The device is integrating Remote Desktop feature.

This requires "cerdisp.exe" to be run on the device (it is already pre-installed on it) and "cerhost.exe" to be run on PC.

As a first step the device must be connected to local network, then double-click the desktop "Cerdisp" icon



Click on START icon of the form :



At this stage run the "cerhost.exe" application on the PC which will be used to control the TD430.

A window with different options will be displayed , click on "File" and then on "Connect".

A further window will show in a few seconds a list of devices available for connection.



Double-click the selected device to immediately visualize the remote desktop, allowing full control of the connected device.

21 Auto-start of selected applications

The device integrates also the possibility to run automatically some selected applications.

How it works : a link file (.lnk) is created on the "Nandflash" disk of the device (called "root" from now on) and it is named "autorun.lnk", pointing to the application which should be run automatically at startup.

Autorun.Ink files are handled by the software as follows: the application pointed by the autorun available on the device root will be run first; in case a USB peripheral or a memory card are inserted at startup, the software will stop the application running

on the device and will start the application pointed by the autorun.Ink available on the root of the USB peripheral or of the memory card.

21.1 Create autorun.Ink file

N.B.: Whenever an application is run automatically by autorun, Windows desktop is not run. Therefore if the running application should be closed, the device will still display the latest window.

To remove the autostart, it is necessary to connect the device to PC and delete the "autorun.lnk" file. Restarting the device it will be possible to visualize the standard desktop.

To create the "autorun.lnk" file follow the steps below: double-click "My device" icon available on desktop and go to the Directory containing the selected application.



Select the file, click "Edit" and "Copy"

<u>F</u> ile	<u>Edit</u> <u>V</u> iew	<u>G</u> o F <u>a</u> vo	rites	4	🖻 🗙 🖻	2 🏢 🗸	×
Addr	<u>U</u> ndo Delete	Ctrl+Z					-
	Cu <u>t</u>	Ctrl+X	٦	and the second se			
	<u>C</u> opy	Ctrl+C					
Bitn	<u>P</u> aste	Ctrl+V	63	FEST_FINAL			
	Paste <u>S</u> hortcu	ıt		E_TD			
	Select <u>A</u> ll	Ctrl+A					
🐉 Sta	rt 🧼 NandPlas	h			🔁 🎐 J	🖕 5:23 PM	3

Go to the device root (nandflash) or to USB peripheral (Harddisk) and click "Edit" and "Paste Shortcut".

Open video keyboard and rename the Autorun file



Restarting the device, the application pointed by the created Autorun file will automatically start.

22 Installation program

Software applications to be installed on TD570/TD700 must be compatible with Windows CE for ARM V4i platform

Usually these applications are provided as a single installation file with .CAB extension.

The installer service already stored on the device will automatically recognize the installation package and will guide the user step by step through the correct proceeding.

Pixsys has also developed an installer package which recognizes the proprietary installation files with .zTd extension. This application and the installation files are supplied exclusively by Pixsys.

23 Software applications

TD430 relies on Windows CE operating system. Clicking the keyboard icon on taskbar, it is possible to visualize on display two different keyboards: "Large" is recommended for Pixsys TD570 and TD700 while "keyboard" is recommended for TD430. The operating system includes followings applications: Microsoft Word Pad and Windows Media Player 9.

Microsoft Word Pad allows to read and create text files directly on the TD570/TD700.

Windows Media Player 9 allows to reproduce audio files .wav and .mp3 as well as short video files.

Some additional applications aim to correct operation of the device: cerdisp.exe, regedit.exe, VS2005tcp.exe.

As already described, "Cerdisp.exe" allows to access the device as remote desktop.

The "regedit.exe" application allows to access, visualize and modify registry keys.

N.B.: Altering registry or registry keys by non-expert users may lead to incorrect operation of the Terminal!

The "VS2005tcp.exe" application allows to connect the device by Ethernet connection to development environment Visual Studio 2005.

All described applications are available for immediate access on desktop of the device.



24 Notes



www.pixsys.net e-mail: sales@pixsys.net support@pixsys.net

2300.10.135 - Rev. A 061112

